

## LAITTEEN OSAT JA KÄYTTÖNOTTO

Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, laitteen ollessa oikein sijoitettuna roskakorin päällä. Kootessasi paperisilppuria, varo laittamasta sormiasi leikkureiden lähelle, ja ole varovainen asentaessasi silppuriosaa roskakorin päälle.



1. Aseta silppuri roskakorin päälle.
2. Aseta silppuri tasaiselle ja tukevalle alustalle käyttöä varten.

## LAITTEEN KÄYTTÖ

Liitä silppurin virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan ja käännä laitteen virtakytkin **AUTO**-asentoon. Laite on nyt toimintavalmis. Silppuritoiminto käynnistyy heti kun laitteen paperiaukkoon syötetään paperia. Laite silppuaa 1-5 arkkia kerralla.

### Virtakytkimen toiminnot:

**AUTO** - Laite asettuu valmiustilaan, ja silppuaa automaattisesti siihen syötetyt paperit. Silppuri pysähtyy kun silputettavaa paperia ei enää ole.

**OFF** - Laitteen virransyöttö on katkaistu, eikä silppuri käynnisty laittaessasi paperia syöttöaukkoihin. Sammuta laite jos sitä ei käytetä vähään aikaan.

**REV** - Peruustoiminto on tarkoitettu paperitukosten selvittämiseen, pyörittämällä koneistoa toiseen suuntaan. Siirtäessäsi virtakytkintä **REV**-asennosta **AUTO**-asentoon, anna virtakytkimen levätä hetken **OFF**-asennossa välttääksesi koneiston rikkoontumista.

### Luottokorttien silppuaminen:

Silputessasi luottokortteja, aseta ne yksi kerrallaan keskelle syöttöaukkoa.

### Paperitukokset ja moottorin liikakuormitus:

Paperisilppurissa on sisäänrakennettu liikakuormituksen estotoiminto. Laitteen suurin sallittu yhtäjaksoinen käyttöaika täydellä kuormituksella on kaksi minuuttia, jonka jälkeen laitteen on annettava jäähtyä 25 minuutin ajan. Laite sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

1. Silppurin ollessa jatkuvassa käytössä täydellä kapasiteetilla, t.s. yli kaksi minuuttia ilman taukoa.
2. Syöttökapasiteetin ylittyessä, eli syötettäessä yli 5 arkkia 80 g paperia kerrallaan, tai syötettäessä liian paksua paperia laitteeseen. Laite sammuu myös jos paperi syötetään vinossa tai jos se rypistyy syötettäessä.

Kumpikin tilanne voi laukaista laitteen ylikuumenemissuojan, joka katkaisee laitteen virran. Älä koskaan anna laitteen olla pidempään käynnissä tukkeutuneena. Tukostilanteissa voit tehdä seuraavasti:

### Pienen paperitukoksen sattuessa:

1. Käännä virtakytkin **REV**-asentoon ja vedä syöttöaukkoon jääneet paperit ulos. Poimi syöttöaukkoon jääneet paperisilput pois. **Varo ettet laita sormiasi, koruja, vaatteita tai muita tavaroita syöttöaukkoon silppurin ollessa käynnissä.**

### Isomman paperitukoksen sattuessa:

1. Sammuta laite virtakytkimellä ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta. Odota vähintään 25 minuuttia jotta laitteen ylikuumenemissuoja nolautuu.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite. Jos laitteen syöttöaukossa oli paperia ylikuumenemisen sattuessa, käännä virtakytkin **REV**-asentoon ja vedä tukkeutunut paperi pois. Poista syöttölokeron aukkoon jääneet paperisilput.
3. Kokeile uudelleen silppuamista pienellä määrällä paperia.

## TURVATOIMET



1. Pidä laite lasten ja lemmikkien ulottumattomissa vakavan vamman välttämiseksi.
2. Älä koskaan laita sormia, hiuksia tai muita ruumiinosia, tai koruja, vaatteita tai muita laitteeseen kuulumattomia tavaroita laitteen syöttöaukkoon vakavan vamman välttämiseksi.
3. Sammuta aina laite kun sitä ei käytetä ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta laitteen ollessa käyttämättä pidempään.
4. Irrota aina laitteen virtajohto pistorasiasta siirtäessäsi tai puhdistatessa laitetta tai tyhjentäessäsi roskakoria.
5. Älä syötä enemmän paperia laitteeseen kuin tässä ohjeessa on määritelty.
6. Älä yritä silputtaa muita materiaaleja kuin paperia ja luottokortteja.
7. Älä silputa suuria määriä paperia kerralla, vaan noudata ohjeessa mainittuja maksimikäyttöaikoja.
8. Laite kykenee silputtamaan niittejä, mutta suosittelemme, että niitit ja

paperiliittimet poistetaan ennen silputtamista.

9. Tarkista säännöllisesti ettei roskakori ole täyttymässä. Täysi roskakori voi aiheuttaa paperitukoksen.
10. Älä käytä laitetta jos siinä ilmenee jokin vika, poislukien paperitukokset, jotka voi selvittää aikaisemmin ohjeessa annetuilla tavoilla.
11. Älä altista laitetta nesteille, kosteudelle, kuumuudelle, kylmyydelle, tulelle tai syövyttävälle tai tulenarkeille aineille.
12. Vain valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa laitteeseen liittyviä huolto- ja korjaustöitä.
13. Laitteen ulkopinnat voi puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla laitteen ollessa kytketty irti sähköverkosta. Kuivata pinnat huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Laitteen leikkurit voi puhdistaa paineilmalla. Älä käytä leikkureiden puhdistamiseen minkäänlaista harjaa tai muuta työkalua.
14. Laite on säilytettävä kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.

## TEKNISET TIEDOT

Turvaluokitus:	DIN 32757-1 taso 3 - A4-arkki silppuuntuu 4 x 40 mm paloiksi
Silppurikapasiteetti:	5 arkkia / 1 luottokortti
Syöttölokeron leveys:	220 mm
Roskasäiliön tilavuus:	8,5 litraa
Syöttövirta:	AC 230 V ~50 Hz
Ulkomitat (L x S x K):	295 x 155 x 290 mm



Älä hävitä tuotetta normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.

## DELAR OCH IBRUKTAGNING

Ta i beaktande att dokumentförstöraren endast fungerar rätt monterad, då apparaten är rätt placerad på papperskorgen. Då du monterar dokumentförstöraren, se till att dina fingrar inte kommer i närheten av bladen, och var försiktig då du monterar förstöraren på papperskorgen.



1. Placera förstöraren på papperskorgen.
2. Ställ förstöraren på ett jämnt och stadigt underlag för användning.

## ANVÄNDNING

Anslut strömsladden till ett jordat vägguttag och vänd strömbrytaren till **AUTO**-läget. Apparaten kan nu användas. Skäraren startas genast när papper matas in i apparaten. Apparaten förstör 1-5 ark i taget.

### Strömbrytarens funktioner:

**AUTO** - Apparaten är i beredskapsläge och förstör automatiskt papper som matas in i den. Maskineriet stannar när allt papper förstörts.

**OFF** - Strömförsörjningen är avstängd och maskineriet startar inte om du lägger papper i matningsöppningarna. Stäng alltid av apparaten om den inte används på ett tag.

**REV** - Backningsfunktionen är ämnad för att reda ut pappersblockeringar genom att rotera maskineriet åt omvänt håll. Då du skjuter strömbrytaren från **REV** till **AUTO**, låt strömbrytaren stå på **OFF** en stund för att undvika att maskineriet skadas.

### Förstörning av kreditkort:

Då du förstör kreditkort, placera dem ett i taget i mitten av inmatningsöppningen.

### Pappersblockeringar och överbelastning av maskineriet:

Dokumentförstöraren har en inbyggd funktion som förhindrar överbelastning. Apparaten längsta tillåtna oavbrutna användning med full belastning är två minuter. Därefter bör apparaten få svalna i 25 minuter. Apparaten stänger automatiskt av sig själv i följande situationer:

1. Om dokumentförstöraren är i gång oavbrutet med full kapacitet, d.v.s. över två minuter utan paus.
2. Om inmatningskapaciteten överskrids, d.v.s. om över 5 ark 80 g papper matas in på en gång, eller om för tjockt papper matas in i apparaten. Apparaten stängs även av om pappret matas in snett eller om pappret veckas när det matas in.

Bägge situation kan utlösa överhettningsskyddet, som kopplar av strömtilförseln. Låt aldrig apparaten vara i gång längre tider om den är blockerad. Om det uppstår en blockering:

#### Vid en liten pappersblockering:

1. Skjut strömbrytaren till **REV**-läget och dra ut de papper som har fastnat. Plocka bort de pappersrester som sticker ut ur inmatningsöppningen. **Se till att du inte sticker in fingrar, smycken, kläder eller andra objekt i inmatningsöppningen då apparaten är på.**

#### Vid en större pappersblockering:

1. Stäng av apparaten med strömbrytaren och koppla loss strömsladden ur vägguttaget. Vänta minst 25 minuter så att överhettningsskyddet nollställs.
2. Anslut strömsladden till ett vägguttag och starta apparaten. Om det fanns papper i apparaten då den överhettade, skjut strömbrytaren till **REV**-läget och dra ut det papper som blockerar apparaten. Avlägsna pappersresterna som möjligen finns i inmatningsöppningen.
3. Prova på nytt att förstöra en liten mängd papper.

## SÄKERHETSINFORMATION

1. Håll apparaten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika allvarliga skador.
2. Placera aldrig fingrar, hår eller andra kroppsdelar, smycken, kläder eller andra otillhöriga objekt i apparatens inmatningsöppningar för att undvika allvarliga skador.
3. Stäng alltid av apparaten då den inte används och koppla loss strömsladden ur vägguttaget om apparaten inte används på en längre tid.
4. Koppla alltid loss strömsladden ur vägguttaget om du flyttar eller rengör apparaten eller då du tömmer papperskorgen.
5. Mata inte mera papper i apparaten än de mängder som har nämnts i denna bruksanvisning.
6. Försök inte förstöra annat material än papper och kreditkort.
7. Förstör inte stora mängder papper på en gång, utan följ de tidsbegränsningar som nämns i bruksanvisningen.

8. Apparaten kan förstöra häftklamrar, men vi rekommenderar att häftklamrar och gem avlägsnas innan pappren förstörs.
9. Kontrollera papperskorgens fyllningsgrad regelbundet. En full papperskorg kan orsaka blockering.
10. Använd inte apparaten om något fel uppstår, med undantag av pappersblockeringar som kan klaras upp enligt tidigare givna instruktioner.
11. Utsätt inte apparaten för vätskor, fukt, hetta, kyla, eld, frätande eller eldfarliga ämnen.
12. Endast en certifierad eltekniker får utföra underhålls- och reparationsarbeten på apparaten.
13. Apparaten yttre ytor kan rengöras med en lätt fuktad trasa då apparatens strömsladd är kopplad loss från vägguttaget. Torka alla ytor noggrant efter rengöring. Maskineriet och bladen kan rengöras med tryckluft. Använd ingen borste eller andra verktyg för att rengöra bladen.
14. Apparaten bör förvaras i ett torrt, rumstempererat utrymme.

## TEKNISK INFORMATION

Säkerhetsklass:	DIN 32757-1 grad 3 - Ett A4-ark strimlas i 4 x 40 mm delar
Kapacitet:	5 ark / 1 kreditkort
Inmatningsöppningens bredd:	220 mm
Papperskorgens kapacitet:	8,5 liter
Ström:	AC 230 V ~50 Hz
Yttre mått (B x D x H):	295 x 155 x 290 mm



Produkten skall inte hanteras som hushållsavfall. Kasserera produkten genom att lämna in den till återförsäljaren eller din lokala återvinningscentral.