



TSA-371

OHJEET

Oletuskoodi on 0-0-0. Aseta oma koodisi näin:

1. Siirrä valitsimet asentoon 0-0-0.
2. Paina nollauspainiketta (a) työkalulla kunnes kuulet naksahduksen.
3. Aseta oma koodisi kiertämällä valitsimia (b), esim. asentoon 8-8-8.
4. Paina painiketta (c), ja nollauspainike vapautuu naksahduksella.

Olet nyt asettanut oman koodisi.

Varmista, että muistat koodin ulkoa.

Voit nollata koodin uudestaan näillä ohjeilla.

VAROITUS:

Jos sylinteri avataan, lukitse se uudestaan kiertämällä sitä nuolen suuntaisesti punaisen pisteen kohdalle. Voit käyttää mitä tahansa aukkaan sopivaa työkalua.

