

## Tekniset tiedot

- Kiintolevy asentuu kätevästi suoraan telakkaan - heti käyttövalmis.
- USB 2.0 ja 3.0 -tuki
- SATA I/II/III, jopa 6 Gb/s
- Telakkaan voi asentaa kaksi 2.5" tai 3.5" SATA-kiintolevyä tai SSD-levyä.
- Kloonaustoiminto toimii itsenäisesti ilman tietokoneeseen liittämistä.
- Ulkoinen muuntaja, 12V/3A.
- Virtanappi ja LED-ilmaisim.
- Tukee Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8

## Turvallisuusohjeet

- Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle tai muille nesteille, äärimmäisille lämpötiloille tai liialliselle pölylle. Älä kosketa laitetta kosteilla käsillä.
- Sähkömagneettinen säteily voi haitata tiedonsiirtoa ja vahingoittaa laitteeseen liitettyjä kiintolevyjä.
- Aseta laite tukevalle alustalle, ja varmista että sen virta- ja USB-johdot eivät aiheuta kompastus- tai vetovaaraa.
- Pistotulppa on asennettava laitteen lähellä olevaan pistorasiaan, ja siihen on oltava esteetön pääsy.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä keskeytä kloonausta toiminnon ollessa käynnissä. Keskeyttäminen voi johtaa tietojen katoamiseen.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla, nukkaamattomalla liinalla tai paineilmalla. Älä käytä minkäänlaista puhdistusainetta tai nestettä laitteen puhdistukseen.
- Laite on säilytettävä kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.

## Käyttö

### Kiintolevyn kloonaus

1. Liitä muuntaja telakkaan ja kytke se sopivaan pistorasiaan.
2. Varmista, että telakan valintakytkin on asennossa **Clone**.
3. Asenna **lähdelevy** telakan **A-väylään**.
4. Asenna **kohdelevy** telakan **B-väylään**.
5. Käynnistä telakka painamalla virtanappia.
6. Paina toimintonappia (Clone) kahdesti. Kloonaus lähtee samantien käyntiin.
7. Laitteen LED-valot vilkkuvat järjestyksessä ilmaisten kloonausprosessin etenemisen - 25, 50, 75 ja 100%. Kun kaikki neljä LED-valoa palaa tasaisesti, on kloonaus valmis.

**Huom:** Kloonaustoiminto toimii itsenäisesti, eikä laitteen tarvitse tällöin olla kytkettynä tietokoneeseen.

### Kiintolevyn käyttäminen tietokoneen massamuistina

1. Liitä muuntaja telakkaan ja kytke se sopivaan pistorasiaan.
2. Varmista, että telakan valintakytkin on asennossa **PM**.
3. Asenna kiintolevy jompaan kumpaankin väylään.
4. Käynnistä telakka painamalla virtanappia.
5. Tietokone tunnistaa kiintolevyn automaattisesti. Kun tietokone on asentanut levyn, voit käyttää sitä ulkoisena massamuistina.

## Takuuehdot

Verkkokauppa.com Oyj takaa tämän tuotteen olevan toimintakuntoinen takuuajana. Tämä takuu on voimassa ainoastaan, jos ostotodistus esitetään takuuhuoltopyynnön yhteydessä.

Tuote on tarkoitettu pääasiallisesti kuluttajakäyttöön, minkä perusteella elinkeinoharjoittamiseen hankituille tuotteille myönnetään myöhemmin näissä ehdoissa rajoitettu takuu.

### Takuuaika

Takuuehtojen mukaisesti Verkkokauppa.com Oyj myöntää:

- Kuluttajille 12 kuukauden takuun.
- Yrityksille ja yhteisöille 6 kuukauden takuun.

### Takuuhuolto

Verkkokauppa.com Oyj hoitaa tuotteen takuuhuollon keskitetysti omien palvelupisteidensä kautta. Ajankohtaista lisätietoa ja toimintaohjeet vaivattomaan takuuhuoltoon liittyen löytyy osoitteesta [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com).

### Takuun rajoitukset

Takuu kattaa ainoastaan vain itse tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Tuotteelle myönnetty rajoitettu takuu ei korvaa huoltoa ja/tai kustannusarviota, jos:

- Virhe on aiheutunut käyttöohjeiden vastaisesta käsittelystä.
- Tuote on vaurioitunut kosteuden, mekaanisen rasituksen ja/tai muun tuotteen ulkopuolelta aiheutuneen seikan vuoksi.
- Virhe on aiheutunut onnettomuuden, vahingon tai muun takuun myöntäjän vaikutuspiirin ulkopuolella olevan syyn vuoksi.
- Virhe on aiheutunut normaalia runsaammasta käytöstä ja/tai voidaan katsoa normaaliksi kulumiseksi.

Takuu ei koske tuotteen mukana mahdollisesti toimitettuja tarvikkeita, akkuja tai ohjelmistoja.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen käytöstä tai tuotteen virheestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia ellei pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

## Tekniska specifikationer

- Hårddisken monteras behändigt direkt i dockan - genast färdig att användas.
- Stöder USB 2.0 och 3.0
- SATA I/II/III, upp till 6 Gb/s
- Du kan montera två 2.5" eller 3.5" SATA-hårddiskar eller SSD-skivor i dockan.
- Klonfunktionen fungerar separat utan att dockan behöver anslutas till en dator.
- Extern transformator, 12V/3A.
- Strömknapp och LED-indikator.
- Stöder Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8

## Säkerhetsinstruktioner

- Utsätt inte dockan för fukt, vatten eller andra vätskor, extrema temperaturer eller överflödigt damm. Vidrör inte apparaten med fuktiga händer.
- Elektromagnetisk strålning kan inverka negativt på dataöverföringen och skada anslutna hårddiskar.
- Placera apparaten på ett stadigt underlag och se till att dess ström- och USB-sladdar inte utgör risk för snubbling eller drag.
- Stickkontakten bör anslutas till ett vägguttag som är beläget i närheten av apparaten, och som du har obehindrad tillgång till.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Avbryt inte kloningen då funktionen är i gång. Avbrytning kan leda till att data försvinner.
- Apparaten kan rengöras med en torr, luddfri trasa eller med tryckluft. Använd inte rengöringsmedel eller vätskor vid rengöring.
- Apparaten bör förvaras i ett torrt utrymme i rumstemperatur.

## Användning

### Kloning av hårddisk

1. Anslut transformatorn till dockan och koppla den till ett passligt vägguttag.
2. Se till att dockans väljare visar på **Clone**.
3. Installera **källdisken** i dockans **A-fack**.
4. Installera **måldisken** i dockans **B-fack**.
5. Starta dockan genom att trycka på strömknappen.
6. Tryck två gånger på funktionsknappen (Clone). Kloningen startar genast.
7. Apparatus lysdioder blinkar i ordning och meddelar om kloningens fortskridning - 25, 50, 75 och 100%. När alla fyra lysdioder lyser fast, är kloningen färdig.

**Obs:** Kloningsfunktionen fungerar självständigt, och appa-

ten behöver inte vara ansluten till en dator.

### Användning av hårddisken som externt massminne

1. Anslut transformatorn till dockan och koppla den till ett passligt vägguttag.
2. Se till att dockans väljare visar på **PM**.
3. Installera hårddisken i någondera facket.
4. Starta dockan genom att trycka på strömknappen.
5. Datorn känner igen hårddisken automatiskt. När datorn har installerat skivan, kan du använda den som ett externt massminne.

## Garantivillkor

Verkkokauppa.com Oyj garanterar att denna produkt är funktionsduglig under garantiperioden. Garantin är i kraft endast om bevis på inköp uppvisas i samband med att produkten lämnas in för garantireparation.

Produkten är ämnad främst för konsumentbruk, och på basis av detta beviljas produkter som införskaffats för bruk inom näringslivet en begränsad garanti som beskrivs senare i dessa villkor.

### Garantitid

Enligt garantivillkoren beviljar Verkkokauppa.com Oyj:

- Konsumenter 12 månaders garanti.
- Företag och samfund 6 månaders garanti.

### Garantireparation

Verkkokauppa.com Oyj sköter produktens garantireparation centraliserat via sina egna servicepunkter. Ytterligare aktuell information samt riktlinjer för smidig garantiservice finns på adressen [www.verkkokauppa.com](http://www.verkkokauppa.com).

### Garantins begränsningar

Garantin omfattar endast själva produktens material- och tillverkningsfel. Den begränsade garantin som beviljats produkten täcker inte reparation och/eller kostnadsberäkning om:

- Felet har uppstått som resultat av behandling i oenlighet med bruksanvisningen.
- Produkten har skadats till följd av fukt, mekanisk belastning och/eller någon annan extern omständighet.
- Felet har uppstått som resultat av olycksfall eller annan orsak som garantibeviljaren inte kan påverka.
- Felet har uppstått till följd av onormalt flitig användning ochkan anses bero på normalt slitage.

Garantin omfattar inte möjliga tillbehör, batterier eller mjukvara som levererats med produkten.

Verkkokauppa.com Oyj är inte skyldig att ersätta direkta eller indirekta kostnader som orsakats av produktens användning eller produktfel, utöver det som förpliktas enligt gällande lagstiftning.